



Ignición y  
Eléctrico

# CARTEK<sup>®</sup>

AUTOPARTES



## EPDM KEVLAR

Los códigos empiezan con CK-7 (7 mm)  
y CK-E (8 mm).

Caja Plata-Azul

**Cable color negro.**

## EPDM COBRE

Los códigos empiezan con CK-7 (7 mm)

Cables para Volkswagen

Caja Plata-Azul

**Cable color negro.**

## SILICÓN COBRE

Los códigos empiezan con CK-P7 (7 mm)

Caja Plata-Azul

Cables para Volkswagen

**Cable color negro.**



## SILICÓN EPS KEVLAR

Los códigos empiezan con CK-P7 (7mm)  
y CK-P (8 mm)

Caja Plata-Naranja.

**Cable color Amarillo.**

## SILICÓN EPS BOBINADO (Wire Wound)

Los códigos empiezan con CK-S7 (7 mm)  
y CK-S (8 mm)

Caja Plata-Naranja.

**Cable color Amarillo.**